



4	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	=	 -4-16-БП-КП-МГМ20	 -4-16-БУ-КП-МГМ20
	4-10-Р-Ш	4-10-Р-Г		 -4-10-КП-МГМ20		 -4-10-БП	 -4-10-БУ			
5	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -5-10-КП-МГМ20	+	 -5-10-БП	 -5-10-БУ	=	 -5-10-БП-КП-МГМ20	 -5-10-БУ-КП-МГМ20
	5-10-Р-Ш	5-10-Р-Г								

6	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	КРЫШКА	+	ВСТРАИВАЕМЫЙ	НАКЛАДНОЙ	КАБЕЛЬНЫЙ	=	 -6-16-БВ-КП-МГМ25	 -6-16-БН-КП-МГМ25	 -6-16-БВ-КУ-МГМ25	 -6-16-БН-КУ-МГМ25	 -6-16-БК-КПП-МГМ25
	6-16-Р-Ш	6-16-Р-Г		 -6-16-КП-МГМ25	 -6-16-КУ-МГМ25	 -6-К		 -6-16-БВ	 -6-16-БН-МГМ25	 -6-16-КПП-МГМ25						
24	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -6-16-КП-МГМ25	 -6-16-КУ-МГМ25	 -6-К	+	 -6-16-БВ	 -6-16-БН-МГМ25	 -6-16-КПП-МГМ25	=	 -6-16-БВ-КП-МГМ25	 -6-16-БН-КП-МГМ25	 -6-16-БВ-КУ-МГМ25	 -6-16-БН-КУ-МГМ25	 -6-16-БК-КПП-МГМ25
	M-24-10-Р-Ш	M-24-10-Р-Г														

10	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	КРЫШКА	+	ВСТРАИВАЕМЫЙ	НАКЛАДНОЙ	КАБЕЛЬНЫЙ	=	 -10-16-БВ-КП-МГМ25	 -10-16-БН-КП-МГМ25	 -10-16-БВ-КУ-МГМ25	 -10-16-БН-КУ-МГМ25	 -10-16-БК-КПП-МГМ25
	10-16-Р-Ш	10-16-Р-Г		 -10-16-КП-МГМ25	 -10-16-КУ-МГМ25	 -10-К		 -10-16-БВ	 -10-16-БН-МГМ25	 -10-16-КПП-МГМ25						
42	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -10-16-КП-МГМ25	 -10-16-КУ-МГМ25	 -10-К	+	 -10-16-БВ	 -10-16-БН-МГМ25	 -10-16-КПП-МГМ25	=	 -10-16-БВ-КП-МГМ25	 -10-16-БН-КП-МГМ25	 -10-16-БВ-КУ-МГМ25	 -10-16-БН-КУ-МГМ25	 -10-16-БК-КПП-МГМ25
	M-42-10-Р-Ш	M-42-10-Р-Г														

16	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	КРЫШКА	+	ВСТРАИВАЕМЫЙ	НАКЛАДНОЙ	КАБЕЛЬНЫЙ	=	 -16-16-БВ-КП-МГМ32	 -16-16-БН-КП-МГМ32	 -16-16-БВ-КУ-МГМ32	 -16-16-БН-КУ-МГМ32	 -16-16-БК-КПП-МГМ32
	16-16-Р-Ш	16-16-Р-Г		 -16-16-КП-МГМ32	 -16-16-КУ-МГМ32	 -16-К		 -16-16-БВ	 -16-16-БН-МГМ32	 -16-16-КПП-МГМ32						
72	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -16-16-КП-МГМ32	 -16-16-КУ-МГМ32	 -16-К	+	 -16-16-БВ	 -16-16-БН-МГМ32	 -16-16-КПП-МГМ32	=	 -16-16-БВ-КП-МГМ32	 -16-16-БН-КП-МГМ32	 -16-16-БВ-КУ-МГМ32	 -16-16-БН-КУ-МГМ32	 -16-16-БК-КПП-МГМ32
	M-72-10-Р-Ш	M-72-10-Р-Г														

24	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	КРЫШКА	+	ВСТРАИВАЕМЫЙ	НАКЛАДНОЙ	КАБЕЛЬНЫЙ	=	 -24-16-БВ-КП-ПГМ32	 -24-16-БН-КП-ПГМ32	 -24-16-БВ-КУ-ПГМ32	 -24-16-БН-КУ-ПГМ32	 -24-16-БК-КПП-ПГМ32
	24-16-Р-Ш	24-16-Р-Г		 -24-16-КП-ПГМ32	 -24-16-КУ-ПГМ32	 -24-К		 -24-16-БВ	 -24-16-БН-ПГМ32	 -24-16-КПП-ПГМ32						
108	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -24-16-КП-ПГМ32	 -24-16-КУ-ПГМ32	 -24-К	+	 -24-16-БВ	 -24-16-БН-ПГМ32	 -24-16-КПП-ПГМ32	=	 -24-16-БВ-КП-ПГМ32	 -24-16-БН-КП-ПГМ32	 -24-16-БВ-КУ-ПГМ32	 -24-16-БН-КУ-ПГМ32	 -24-16-БК-КПП-ПГМ32
	M-108-10-Р-Ш	M-108-10-Р-Г														

48	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	ПРЯМОЙ	УГЛОВОЙ	+	ВСТРАИВАЕМЫЙ	НАКЛАДНОЙ	КАБЕЛЬНЫЙ	=	 -48-16-БВ-КП-ПГМ36	 -48-16-БН-КП-ПГМ36	 -48-16-БВ-КУ-ПГМ36	 -48-16-БН-КУ-ПГМ36	 -48-16-БК-КПП-ПГМ36	
	48-16-Р-Ш	48-16-Р-Г		 -48-16-КП-ПГМ36	 -48-16-КУ-ПГМ36		 -48-16-БВ	 -48-16-БН-ПГМ36	 -48-16-КПП-ПГМ36							
216	ШТЕКЕР	ГНЕЗДО	+	 -48-16-КП-ПГМ36	 -48-16-КУ-ПГМ36	 -48-16-БВ	+	 -48-16-БВ	 -48-16-БН-ПГМ36	 -48-16-КПП-ПГМ36	=	 -48-16-БВ-КП-ПГМ36	 -48-16-БН-КП-ПГМ36	 -48-16-БВ-КУ-ПГМ36	 -48-16-БН-КУ-ПГМ36	 -48-16-БК-КПП-ПГМ36
	M-216-10-Р-Ш	M-216-10-Р-Г														